

# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ZETA BR-0623



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Термостатический смеситель позволяет поддерживать наиболее комфортную для Вас температуру воды на выходе из смесителя. Достаточно один раз настроить температуру выходящей воды. Температурное значение устанавливается на смесителе простым поворотом маховика, вращающегося по градуированной шкале. Для правильной работы смесителя необходимо правильно подключить его к системе водоснабжения. Иначе, перепутав горячую воду с холодной при подключении, вы получите на выходе из смесителя воду (если она будет течь), температура которой будет меняться произвольно.

### **Дополнительные функции и особенности термостатического смесителя.**

1. **Антиожоговое устройство:** Регулятор температуры воды, выходящей из смесителя очень легок в настройке. Поэтому, случайно задев его, Вы можете, не желая того, изменить температуру на выходе. Красная кнопка на регуляторе - предохранитель. Вы легко повернете рукоятку так, чтобы уменьшить температуру вытекающей воды, но для ее повышения придется сначала нажать эту кнопку.

Температура, ограничиваемая предохранителем + 38 °С.

2. **Обратные клапаны:** Все термостатические смесители ZETA снабжены обратными клапанами на обоих входах, что полностью предотвращает смешение воды в системах горячего и холодного водоснабжения при разных давлениях воды в этих системах.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

Данный прибор предназначен для коммерческой эксплуатации. Он отвечает повышенным требованиям к качеству и надежности.

Сразу же после монтажа, подключения и настройки прибора, он готов к работе.

### **УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

Устройство ZETA BR-0623 не требует специального ухода. Регулярно протирайте его влажной салфеткой с использованием небольшого количества мыльного раствора. Периодически промывайте фильтр. При загрязнении клапана, допускается его частичная разборка и очистка специальными растворами, данную операцию должен производить только квалифицированный специалист. При отсутствии таких специалистов, пожалуйста, обращайтесь в ближайший сервисный центр ZETA.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Устройство сертифицировано для использования только с водой. Не допускается внесение никаких изменений в конструкцию прибора. Производитель не несет ответственности при несоблюдении данных условий. Установка и обслуживание данного прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.

### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Паспорт изделия                    | 1 шт. |
| 2. Термостатический смеситель в сборе | 1 шт. |

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Материал корпуса:** хромированная латунь

**Материал картриджа:** латунь, нержавеющая сталь

**Рабочее давление:** 0,05 - 0,7 Мпа не более 0,1 МПа

**Разница давлений в магистралях холодной и горячей воды:** не более 0,1 МПа

**Диаметр труб:** DN15 (G1/2")

**Диапазон входных температур**

**Холодная вода:** 5-29 °С.

**Горячая вода:** 50-80 °С.

**Диапазон температуры воды на выходе:** 20-50 °С.

**Ограничение температуры предохранителем:** 38 °С.

**Размеры BR-0623:** (высота 112 мм, ширина 82 мм, глубина 46 мм):

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ**

1. Отключите горячую и холодную воду.
2. Выполните работы по подведению труб горячего и холодного водоснабжения к месту установки термостатического смесителя. Мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы и соответствующие фитинги.
3. Выполните работы по прокладке трубы с теплой водой с выхода термостатического смесителя (пах) до точки (точек) водоразбора.
4. Подключите трубу с горячей водой к входу термостатического смесителя, отмеченного буквой Н (гор). Размер 1/2".
5. Подключите трубу с холодной водой к входу термостатического смесителя, отмеченного буквой С (хол). Размер 1/2".
6. Подключите трубу с теплой водой к выходу термостатического смесителя, отмеченного MIX. Размер 1/2".
7. Включите горячую и холодную воду. Установите необходимую температуру теплой воды, путем вращения маховика на термостатическом смесителе до совмещения нанесенных цифр на маховике (они определяют температуру теплой воды на выходе в градусах Цельсия) с меткой на теле термостатического смесителя. Для установки температуры выше 38 градусов Цельсия, необходимо нажать предохранительную красную кнопку на маховике.
8. Убедитесь в правильной работе термостатического смесителя и отсутствии протечек.

## **ВНИМАНИЕ!**

Все работы проводить на основании:

СНиП Ш-4-80 Техника безопасности в строительстве.

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ.

Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня продажи прибора.

Гарантийные обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и требуемых запчастей). Гарантия распространяется только к производственным или сырьевым дефектам изделий.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные посредством некачественного монтажа, чисткой абразивными или едкими веществами, неправильными эксплуатацией или обслуживанием. Гарантия не распространяется на приборы, подключенные к системе без фильтров 0,1 мм. Гарантийные обязательства не относятся к элементам электропитания. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при эксплуатации данного прибора.

Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: Термостатический смеситель **ZETA BR-0623**

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Произведена предпродажная проверка прибора.

К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет.

Печать и подпись продавца: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и послегарантийного обслуживания)